



# TERRAZZO-SEMENTTILAATTOJEN ASENNUS- JA HOITO-OHJEET

## **HUOMIOI:**

Varmista tuotteiden soveltuvuus ja lue käyttöohjeet huolellisesti. Kysy tarvittaessa lisäohjeita. Terrazzosementtilaattoja ei tule käsitellä happamilla puhdistusaineilla tai puhdistusaineilla jotka sisältävät alkoholia.

## **1. Asennus:**

Lattialaattojen asennuksessa betonialustoille suosittelemme esimerkiksi Sopro VarioFlex VF HF 420 kiinnityslaastia. Terrazzo-laattojen asennuksessa on hyvä käyttää ns. kaksoiskiinnitysmenetelmää, jolloin laastia levitetään sekä laattaan että alustaan. Laatat ovat saumausvalmiita n. 2-3 päivää kiinnityksestä.

## **2. Suojaus ennen saumausta:**

Kuiva ja puhdas uusi Terrazzo-pinta suojataan Prevent 2- (matta ja satiinihiilloiset) tai Marmo Barrier (kiiltäväpintaiset) -suoja-aineella. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla tai nukkaamattomalla pyyhkeellä laatan pintaan. Kostuta levitysväline suoja-aineella ja levitä aine tasaisesti laatan pintaan. Tee käsittely kerran ja anna sen kuivua vähintään 4 tuntia ennen saumausta. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käsittelyn aikana.

## **3. Saumaus:**

Ennen saumausta laatat tulee kostuttaa vedellä.

Saumaukseen suosittelemme esimerkiksi Sopro DF10 saumalaastia.

## **4. Käyttöönottopuhdistus:**

Pese saumauslaasti huolellisesti saumauksen yhteydessä. Pese kiven pinnalle jäänyt laasti CB90 neutraalilla pesuaineella 1:1 liuoksella ja huuhtelee huolellisesti. Käytä tarvittaessa hankauslevyä (karhunkieli), varmista kuitenkin ettei hankauslevy vahingoita laatan pintaa. Jos laasti ei irtoa, pese kivi Service Ceramik pesuaineella ohjeiden mukaisesti. Tee ensitesti pienelle alueelle ja tarkista ettei pesu muuta tai vahingoita laatan pintaa. Neutraloi pinta pesemällä se 2-5 % CB90 neutraalilla pesuaineliuoksella ja huuhtelee huolellisesti pesun jälkeen. Imuroi vesi-imurilla ja poista likavesi ja pesuainejäämät. Huom. Kiiltävää Terrazzo-pintaa EI SAA pestä Service Ceramik-aineella tai muilla happamilla pesuaineilla.

## **5. Suojaus saumauksen jälkeen:**

Kuiva ja puhdas pinta suojataan saumauksen jälkeen. Käytä matta- ja satiini-pintaisille Terrazzo-laatoille Prevent 2 tai Basoil suoja-ainetta, ja kiiltäväpintaisille Marmo Barrier suoja-ainetta. Tuote levitetään tasaisesti esimerkiksi vahausmopilla laatan pintaan. Jos laatan pinnalla on 5 minuutin kuluttua nestettä, käsittele se vahausmopilla uudelleen. Tee suojauskäsittely 1-2 kertaa ja anna pinnan kuivua vähintään 1 tunti käsittelyjen välillä. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta käsittelyn aikana. Pinta voidaan ottaa käyttöön 4 tunnin kuluttua viimeisestä käsittelystä.

## **6. Päivittäinen siivous, tahrojen poisto, suojauksen uusiminen:**

Käytä säännölliseen puhdistukseen CB90 neutraalia pesuainetta 2-5 %:na liuoksena. Perusteellisemmän puhdistuksen voit tehdä CB90-pesuaineella 50 %:na liuoksena tai emäksisellä Deterjet pesuaineella etiketin ohjeiden mukaisesti. Valitse pesuvälineen karkeus pinnan likaisuuden mukaan, varmista kuitenkin ettei pesu vahingoita laatan pintaa. Huuhtelee laattapinta vedellä perusteellisemmän puhdistuksen jälkeen ja poista likavesi ja pesuainejäämät. Perusteellisemmän puhdistuksen jälkeen suojaus pitää uudistaa. Käytä matta- ja satiini-pintaisille Terrazzo-pinnoille Prevent 2 -suoja-ainetta, ja kiiltäväpintaisille Marmo Barrier suoja-ainetta. Annostele 1-2 kertaa kuten uudellekin kivelle (kuivalle kivelle).